

#### Modell iD85

# Das Home System für Ihr Pad



works with





Hinweis: iHome+Sleep und iHome+Radio Apps werden in dieser Anleitung nicht detailliert behandelt. Um mehr darüber zu erfahren, wie diese Apps Ihren Umgang mit dem Gerät erweitern können, laden Sie bitte die kostenfreie iHome+Sleep App aus dem App Store herunter und lesen Sie die Start Anleitungen.

Haben Sie noch Fragen? Für aktuelle Anleitungen besuchen Sie www.ihomeintl.com/support

#### Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung	1
Steuerung und Anzeigen / iD85 Display	3
Einrichten des iD85	4
Verwenden des iD85	5
Installation/Austausch Backup-Batterien Uhr/Batteriewarnung	8
Verbraucheranleitung Produktsicherheit	9
Fahlersuche	10



Dieses Produkt trägt das Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte (WEEE).

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden. Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die


#### Wartung

• Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.

Umwelt und die Gesundheit dar.

- Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt werden.
   Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
- Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdünner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

# Kurzanleitung




Netzadapterkabel an den Netzeingang auf der Rückseite des iA100 anschließen und das andere Ende in eine Steckdose stecken

# 2: Antennen

MW-Antenne in den beiliegenden Stand einstecken, dann das Antennenkabel in den Anschluss auf der Rückseite des iD85 einstecken. Antenne 30 cm vom Gerät aufstellen. FM-Antenne ausziehen.

#### 3: iPad/iPhone/iPod docken








iPad, iPhone oder iPod behutsam in das 30 pin Dock einsetzen. Falls Sie ein iPad mit Hülle oder "Skin" verwenden, entfernen Sie bitte zunächst den gummierten Dock-Aufsatz am iD85. iPad, iPhone oder iPod werden aufgeladen während sie sich im Dock befinden. Die ►II Taste am iD85 drücken um iPad, iPhone oder iPod abzuspielen.

# Kurzanleitung

#### 4: Uhrzeit synchronisieren



Setzen Sie iPad, iPhone oder iPod in das Dock ein (siehe Schritt 3)


Die Time-Sync-Taste auf der Rückseite des iD85 drücken und wieder loslassen. "TIME SYNC" erscheint im Display, nach erfolgreicher Synchronisation wird "TIME UPDATED" angezeigt.




drücken um einen Sender einzustellen.

Siehe Seite 7 zur Voreinstellung.


#### Steuerung und Anzeigen



#### Rückwärtiges Bedienfeld



#### iD85 Display



#### iD85 Firmware updaten

Um beste Leistung zu erzielen, vergewissern Sie sich, die Firmware des iD85 upzudaten. Um dies zu tun, laden Sie die kostenfreie iHome+Sleep App aus dem App Store herunter. Starten Sie die App, gehen Sie dann zu Einstellungen/iD85 und befolgen Sie die Anweisungen um die Firmware upzudaten.

#### iD85 mit Stromquelle verbinden

Stecken Sie das Netzadapterkabel in den Netzadaptereingang und das andere Ende in eine Standard 240V Steckdose. Der Adapter muss eingesteckt sein, um das Gerät zu bedienen. Das iD85 lässt sich nicht mit Batterien bedienen (ein Batterien Backup-System hält die Uhreinstellungen bei Stromausfall bei).

#### Zeitzone einstellen (nur USA)

Die Uhrzeit des Gerätes ist ab Werk voreingestellt. Die Uhrzeit lässt sich einfach für Ihre Zeitzone einstellen (nur USA)

- 1. Abhängig von dem Ort, an dem Sie sich befinden und ob Sommerzeit (ST) aktiviert ist, stellen Sie den ST-Schalter auf der Rückseite des Gerätes manuell auf +1 um eine Stunde hinzuzufügen oder auf -1 um eine Stunde abzuziehen.
- 2. Drücken und halten Sie die Zeitzonen-Taste auf der Rückseite des Gerätes bis die Zeitzone im unteren Teil des Displays blinkt. Drücken Sie die + oder Taste um Ihre Zeitzone auszuwählen. Hinweis: Zeitzone ist deaktiviert falls das Format des Uhrendisplays auf 24 Stunden eingestellt ist.
- 3. Drücken Sie die Zeitzonen-Taste erneut (oder 10 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für die Zeitzone
- 4. Falls die angezeigte Zeit nicht korrekt ist, schauen Sie bitte unten unter Uhrzeit und Datum manuell einstellen.

#### Uhrzeit über iPhone/iPod Time Sync einstellen

Die Time-Sync-Funktion des iD85 ermöglicht es Ihnen, die Uhrzeit auf dem iD85 mit der Zeit Ihres iPad, iPhone oder aktuelleren iPod-Modells zu synchronisieren (iPod Touch, iPod nano und iPod Classic; ältere iPod-Modelle wie iPod mini unterstützen diese Funktion nicht).

- 1. Drücken Sie die TimeSync-Taste auf der Rückseite des Gerätes, "Time-Sync" blinkt im unteren Teil des Displays.
- 2. Nach Abschluss der Synchronisation, erscheint "Time Updated" im Display.
- 3. Bei fehlgeschlagener Synchronisation, erscheint "Sync Failed" im Display. Falls dies passiert, versuchen Sie es bitte erneut mit einem anderen iPad/iPhone/iPod. Sollte die Synchronisation weiterhin fehlschlagen, schauen Sie bitte unten unter Uhrzeit und Datum manuell einstellen.

**HINWEIS:** Die Uhrzeit auf dem iPhone wird kontinuierlich über die Mobilfunkmasten aktualisiert. Die Uhrzeit auf dem iPad oder iPod entspricht nur der Uhrzeit auf Ihrem Computer nach der letzten Synchronisation. Es ist möglich, bis zu 59 Sekunden Zeitunterschied zwischen dem iD85 und dem synchronisierten iPhone/iPod zu haben.

#### Uhrzeit und Datum manuell einstellen

- 1. Drücken und halten Sie die Time Set-Taste auf der Rückseite des Gerätes, bis die Uhrzeit im Display blinkt.
- 2. Drücken Sie die + oder Taste um die korrekte Zeit einzustellen (kurz gedrückt halten für schnellen Vor- oder Rücklauf). Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen. Ein Symbol links im Display zeigt AM oder PM an.
- 3. Drücken Sie die Time Set-Taste erneut. Die Jahresanzeige blinkt. Drücken Sie die + oder Taste um das aktuelle Jahr einzustellen.
- 4. Drücken Sie die Time Set-Taste erneut. Monat und Datum blinken. Drücken Sie die + oder Taste um den aktuellen Monat/Datum einzustellen.
- 5. Falls gewünscht, drücken Sie die 🐧 oder 👸 Taste während der Uhreinstellung um die Uhrenanzeige zwischen 12-Std und 24-Stunden-Format zu wechseln.
- 6. Drücken Sie Time Set-Taste erneut (oder 10 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für Uhrzeit/Datum zu verlassen.

**Hinweis:** Sie können die Einstellungen am iD85 auch über die iHome+Sleep App regulieren. Drücken und halten Sie dazu die **(l)** Taste wenn die iHome+Sleep App aktiviert und sichtbar ist. Siehe iHome+Sleep App Starthilfe für weitere Informationen.

#### Verwenden der Wecker

Das iD85 verfügt über ein duales Wecksystem, so dass Sie zwei unterschiedliche Wecker zu unterschiedlichen Weckzeiten, Aufwachquellen und Frequenzen (täglich, wochentags oder wochenenden) einstellen können. Tipp: Die kostenfreie iHome+Sleep App für fortgeschrittene Wecker-. Schlummer- und Schlaf-Funktionen herunterladen.

#### Wecker einstellen

- oder @Taste drücken und gedrückt halten, bis die Weckzeit im unteren Teil des Displays blinkt. Die + oder Taste drücken, um die gewünschte Weckzeit einzustellen (gedrückt halten für schnellen Vorlauf). Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM-Zeit einzustellen.
- 2. Weckertaste erneut drücken um die eingestellte Weckzeit zu bestätigen, dann die + oder Taste drücken um die Weckfrequenz einzustellen (7=die ganze Woche, wochentags= Montag bis Freitag, wochenende= nur Samstag und Sonntag).
- 3. Weckertaste erneut drücken, dann + oder Taste drücken um eine Aufwachquelle auszuwählen: (iPod, Radio,Summer, Playlist oder App).

Für Aufwachen zum iPod: iPod auswählen um zum gedockten iPad, iPhone oder iPod aufzuwachen. Falls das Gerät zur eingestellten Weckzeit kein iPad/iPhone/iPod vorfindet, weckt das iD85 automatisch mit dem Summer. Der Weckzyklus dauert eine Stunde; vergewissern Sie sich, dass sich auf Ihrem iPad/iPhone/iPod ausreichend Musik für eine Stunde befindet.

Für Aufwachen zum Radio: Nachdem Sie Radio als Aufwachquelle ausgesucht haben, drücken Sie die Weckertaste und drücken Sie dann die + oder - Taste um zwischen AM oder FM Frequenz auszuwählen. Drücken Sie die Weckertaste erneut und drücken Sie dann die + oder - Taste um um einen Radiosender auszuwählen oder drücken Sie die Voreinstelltaste um zu einem programmierten Sender aufzuwachen (siehe Radio verwenden auf Seite 6 für Details zur Einstellung und Programmierung von Radiosendern).

Für Aufwachen zur Playlist: Sie müssen zunächst in iTunes eine Playlist mit dem Namen "iHome" erzeugen und diese auf Ihrem iPod/iPhone haben. HINWEIS: Sie können nicht zu einer Playlist auf Ihrem iPad aufwachen.

Für Aufwachen zur App: die kostenfreie iHome+Sleep App muss auf Ihrem iPad, iPhone oder iPod installiert sein und laufen um spezielle App Weckzeiten einzustellen.

- 4. Weckertaste erneut drücken, dann + oder Tasten drücken um die Wecklautstärke einzustellen.
- Weckertaste erneut drücken (oder 10 Sekunden lang keine Taste) um den Weckereinstellungsmodus zu verlassen. Der Wecker
  ist aktiviert sobald er eingestellt ist und das entsprechende Weckersymbol erscheint. Im unteren Teil des Displays wird die
  früheste Weckzeit angezeigt.

Wecker überprüfen, aktivieren und deaktivieren (Weckfunktion Ein/Ausschalten)

Wecker sind nach der Einstellung automatisch aktiviert. Aktivierte Wecker werden durch die Weckersymbole im Display angezeigt.

1. Ist ein Wecker aktiviert, erscheint im unteren Teil des Displays die Wecker ist Ealls mehr als ein Wecker aktiviert ist wird die

- Ist ein Wecker aktiviert, erscheint im unteren Teil des Displays die Weckzeit. Falls mehr als ein Wecker aktiviert ist, wird die früheste Weckzeit angezeigt.
- Um die Weckzeit zu überprüfen, drücken Sie eine Weckertaste einmal. Die entsprechende Weckzeit wird im unteren Teil des Displays angezeigt.
- 3. Während des Überprüfens, drücken Sie die Weckertaste einmal um den Wecker ein- oder auszuschalten.

#### Rückstellung des Weckers, damit er am nächsten Tag erneut anschlägt

1. Drücken Sie, wenn der Wecker ertönt, die 🔥 Taste, um den Weckruf zu stoppen und wiedereinzustellen, damit er am darauf folgenden Tag wieder anschlägt. Falls der Wecker zum Beispiel auf wochentags eingestellt ist und Sie die Wecker-zurücksetzen-Taste am Freitag drücken, schlägt der Wecker am Montag wieder an, nicht am Samstag.

TIPP: Falls die iHome+Sleep App läuft, drücken Sie die Aufwach-Taste um Zugriff auf die Aufwachprofile zu bekommen. Falls die App nicht läuft, können Sie die Aufwach-Taste drücken, um das Gerät auszuschalten und den Wecker zurückzusetzen, so dass er zur eingestellten Zeit anschlägt.

#### Schlummer-Bedienung

- 1. Um eine individuelle Schlummerzeit einzustellen, die Schlummertaste bei normalem Betrieb (wenn der Wecker nicht ertönt) drücken und gedrückt halten, bis die Schlummerminuten im Display erscheinen. Stellen Sie die Schlummerzeit zwischen 1 und 29 Minuten mit der + oder Taste ein. Drücken Sie die Schlummer/Dimmer-Taste um den Einstellungsmodus für die Schlummerzeit zu verlassen.
- Schlummer/Dimmer-Taste drücken nachdem der Wecker ertönt. Der Weckton wird für die Dauer der eingestellten Schlummerzeit ausgestellt und ertönt danach wieder. Schlummer kann im Verlauf des einstündigen Weckzyklus mehrfach gedrückt werden.

#### Weckersicherung

Das iD85 verfügt über eine Weckersicherung, damit der Summerwecker auch im Fall von Stromausfall anschlägt, vorausgesetzt, es sind Notbatterien eingesetzt.

Tipp: Die kostenfreie iHome+Sleep App für fortgeschrittene Wecker, Schlummer und Schlaf-Funktionen herunterladen.

#### iPad/iPhone/iPod aufladen

iPad, iPhone oder iPod behutsam in das Dock einsetzen. Ist ein iPad/iPhone/iPod im Dock des Gerätes eingesetzt und ist das Gerät mit dem Stromnetz verbunden, wird es aufgeladen (bis es komplett aufgeladen ist). HINWEIS: iPod Classic (1G und 2G) werden nicht geladen.

#### iPad, iPhone oder iPod abspielen

- 1. Setzen Sie ein abspielendes iPad/iPhone/iPod in das Dock ein. Das iD85 schaltet sich automatisch ein und Sie hören die abspielende Musik von Ihrem iPad/Phone/iPod.
  - Hinweis: Falls die abspielende Musik an Ihrem iPad/iPhone/iPod zu leise eingestellt ist, kann es sein, dass das iD85 nicht erkennt, dass sich iPad/iPhone/iPod im Play-Modus befindet. Drücken Sie die ►II Taste zum Abspielen.
- 2. Falls ein iPad/iPhone/iPod im Dock eingesetzt ist und sich im Standby-Modus befindet, drücken Sie zum Abspielen die ►II Taste. Im unteren Teil des Displays erscheint "iPod", um anzuzeigen, dass sich das iD85 im Abspielmodus für iPod befindet.
- 3. Drücken Sie die ▶II Taste, um das Abspielen zu pausieren; erneut drücken um fortzufahren.
- 4. Drücken Sie die + oder Taste, um zum nächsten oder vorherigen Titel auf Ihrem iPad/iPhone/iPod zu springen. Während des Abspielens die + oder Taste drücken und gedrückt halten, um innerhalb des Titels schnell vor- oder zurückzuspringen.
- 5. Drücken Sie die 🜒) oder Taste, um die Lautstärke des Gerätes zu regulieren.
- Drücken Sie die EQ-Taste zur Auswahl von Höhen, Bass, Balance und 3D Sound, drücken Sie dann die + oder Taste um die Einstellungen zu regulieren.
- 7. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die 🖒 Taste. iPad/iPhone/iPod wird weiterhin geladen während es sich im Dock befindet.

#### Radio hören

#### Antenne einrichten

Ziehen Sie die FM-Antenne für bestmöglichen Empfang vollständig aus. Antenne nicht abstreifen, verändern oder andere Antennen anschließen. Stecken Sie das MW Antennenkabel in den Anschluss für die MW-Rahmenantenne auf der Rückseite des Gerätes und stecken Sie die Antenne in den Antennen-Stand. Stellen Sie die Antenne für besten Empfang 30 cm vom Gerät auf.

#### Radio einstellen und abspielen

- 1. Drücken Sie die Modus-Taste um das iD85 einzuschalten und wählen Sie zwischen iPod, FM-Radio, MW-Radio und Eingangs-Modi aus.
- 2. Wenn der erwünschte FM oder AM Modus ausgewählt ist, drücken Sie die + oder Taste, um den gewünschten Radiosender einzustellen. Die aktuelle Radiofrequenz wird unten rechts im Display angezeigt. Die + oder Taste einige Sekunden drücken, um zum nächsten freien Sender zu gelangen.

- 3. Sie können maximal 12 Sender programmieren (6 MW, 6 FM). Um einen Sender zu programmieren:
  - A. Drücken Sie die Modus-Taste um die gewünschte MW oder FM Frequenz auszuwählen.
  - B. Drücken Sie die Programmtasten um durch die 6 Programmplätze (P1-P6) zu dem Programmplatz zu laufen, den Sie dem Sonder zuweinen möglichen Sie dem die Programmtasten um durch die 6 Programmplätze (P1-P6) zu dem Programmplatz zu laufen, den Sie dem Sonder zuweinen möglichen Sie dem die Programmtasten gedrückt bis die guegowählte Ziffer im Diopley bliekt.
  - Sender zuweisen möchten und halten Sie dann die Programmtaste gedrückt bis die ausgewählte Ziffer im Display blinkt.

    C. Drücken Sie die + oder Taste um den gewünschten Sender einzustellen. Kurz gedrückt halten für automatischen Suchlauf des nächsten klar empfangbaren Senders.
  - D. Die Programmtaste drücken um die Einstellung zu bestätigen. Ein Bestätigungston bestätigt die Einstellung und den ausgewählten Programmplatz. Schritte A-D wiederholen um bis zu 6 Sender zu programmieren.
- 4. Um einen programmierten Sender zu hören, drücken Sie die Modus-Taste um zwischen MW oder FM Frequenz auszuwählen. Dann die Programmtaste drücken, um den gewünschten Programmplatz auszuwählen.
- 5. Drücken Sie die (\*)) oder (\*) Taste um die Lautstärke einzustellen. Falls gewünscht EQ Einstellungen korrigieren wie unter iPad/iPhone/iPod abspielen beschrieben.
   6. Um das Radio (und das Gerät) auszuschalten, die (b) Taste drücken.
- TIPP: Die iHome+Radio App aus dem App Store herunterladen um mehr als eintausend Internet-Radiosender weltweit auf Ihrem

#### Aux-Eingang verwenden

iD85 zu hören.

Sie können andere portable Audiogeräte, die über einen Standard 3,5mm Kopfhörerereingang verfügen, über den Eingang des iD85 abspielen.

1. Stecken Sie das eine Ende einer Standard Audio-Steckschnur (nicht beiliegend) in den Kopfhörerausgang oder Ausgang Ihres

Gerätes und das andere Ende der Steckschnur in den Aux-Eingang des iD85 auf der Rückseite des Gerätes.

- Drücken Sie die Modus-Taste bis "Aux-in" im unteren Teil des Displays erscheint.
   Schalten Sie Ihr Gerät ein und spielen Sie es ab.
- 4. Drücken Sie die ◆n) oder ◆ Taste um die Lautstärke des Gerätes zu regulieren. Eventuell müssen Sie die Lautstärke an Ihrem externen Gerät ebenfalls regulieren.
- 5. Drücken Sie die EQ-Taste zur Auswahl und regulieren Sie mit der + oder –Taste die Einstellungen für Höhen, Bass, Balance oder 3D Sound.
- 6. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die 👲 Taste. Vergessen Sie nicht, Ihr Gerät ebenfalls auszuschalten.

#### Einschlaf-Funktion

Im Einschlaf-Modus können Sie zu iPhone/iPod oder Radio einschlafen und die Lautstärke wird dabei schrittweise reduziert, bis das Gerät sich zur eingestellten Zeit ausschaltet.

- 1. Drücken Sie die Schlafzeit-Taste um in den Einschlaf-Modus zu gehen. Die Einschlaf-Zeit wird im unteren Display angezeigt.
- Drücken Sie die Schlafzeit-Taste erneut um den Einschlaf-Timer zwischen 120, 90, 60, 30, 15 Minuten oder AUS einzustellen.
   Wechselt das Display zurück zur Anzeige der Tageszeit, drücken Sie die Schlafzeit-Taste einmal, um die verbliebene Schlafzeit
- anzuzeigen. Erneutes Drücken reduziert die Schlafzeit auf die nächst niedrigere Einheit.

  4. Das iD85 verfügt über unabhängige Lautstärkeeinstellungen für den Einschlaf-Modus, so dass Sie die Einschlaflautstärke regulieren können, ohne die Wecklautstärke zu beeinflussen. Drücken Sie die (\*)) oder (\*) Taste um die Einschlaflautstärke zu regulieren. Die Einschlaflautstärke wird beibehalten, bis Sie das nächste Mal in den Einschlafmodus gehen und die Einstellungen ändern.
- 5. Um jederzeit die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die (b) Taste, um das Gerät auszuschalten.

#### Kurzschlaf-Funktion

Im Kurzschlaf-Modus können Sie einen Wecker unabhängig von den Einstellungen für Wecker-1 und Wecker-2 stellen. Ab Werk ist als Aufwachquelle für die Kurzschlaf-Funktion der Summer-Ton eingestellt, falls sich aber iPad/iPhone/iPod im Dock befindet wird dieser zur Aufwachquelle. Falls Sie Radio oder eine andere Aux-in Quelle hören, wird diese stummgeschaltet und der Summer ertönt zur eingestellten Weckzeit.

- 1. Die Kurzschlaf-Taste auf der Oberseite des Gerätes drücken, um den Kurzschlaf-Timer zwischen 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 Minuten einzustellen oder AUS zu schalten.
- 2. Um den Kurzschlaf-Modus zu beenden, drücken Sie die Kurzschlaf-Taste bis OFF (AUS) angezeigt wird. Um den Kurzschlaf-Wecker auszustellen während er ertönt, drücken Sie die (I) Taste.

#### Dimmer-Bedienung

Drücken Sie bei normaler Bedienung (wenn der Wecker nicht ertönt) die Schlummer/Dimmer-Taste, um die Helligkeit des LCD-Displays zu regulieren.

#### iD85 in anderen Ländern verwenden


Unterschiedliche Regionen verwenden weltweit unterschiedliche FM Radio-Frequenzbereiche. Sie müssen den Frequenzbereich auswählen, der den Standards Ihrer Region entspricht (USA, EUROPA, JAPAN, AUSTRALIEN oder CHINA). USA ist ab Werk voreingestellt.

- Vergewissern Sie sich, dass das iD85 ausgeschaltet (OFF) ist (sich nicht im Abspielmodus befindet). Drücken und halten Sie die Modus-Taste ca. 5 Sekunden lang, bis "Radio xxx" im unteren Teil des Displays blinkt. Drücken Sie die + oder - Taste, um das "xxx" auf Ihre Region einzustellen.
- Drücken Sie die Modus-Taste erneut (oder 5 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für die Radiofrequenz zu verlassen.

#### Backup-Batterien für die Uhr austauschen

Wir empfehlen die Verwendung von Alkali Batterien für eine längere Lebensdauer Das iD85 ist mit 2 x AA Backup-Batterien ausgestattet, damit der Weckerbetrieb und die Uhreinstellungen auch im Falle eines Stromausfalls erhalten bleiben. Sobald die Batterieentladungsanzeige im Display erscheint müssen die Backup-Batterien ausgetauscht werden.

- 1. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Unterseite des Gerätes.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter angeschlossen ist. Sonst gehen alle Einstellungen während des Batterieaustausches verloren.
- 3. Setzen Sie 2 AA-Batterien ein und vergewissern Sie sich, dass die Polarität (+ und Ende der Batterie) der Zeichnung nahe dem Batteriefach entspricht. Schließen Sie die Abdeckung.



# O AA O AA O

#### Batteriewarnung

#### Für Modelle, die mehr als eine Batterie benötigen

- Keine gebrauchten oder anderen Batterietypen vermischen
- Alle Batterien gemeinsam austauschen
- Batterien nicht öffnen
- · Nicht in Feuer entsorgen

- Nicht über 75°C (167°F) erhitzen
- Inhalte nicht Wasser aussetzen
- Nicht laden oder wiederaufladen
- Nicht rückwärts einsetzen

#### Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit

### WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

- Nässe und Feuchtigkeit Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen
- 2. **Lüftung -** Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
- Hitze Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- 4. **Stromquellen -** Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
- Stromkabel schützen Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.
- Reinigen Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.
- Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.
- 8. **Zubehör -** Kein Zubehör verwenden, dass nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
- 10. **Überlastung -** Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
- 11. Falls Reparaturen anfallen Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:
  - A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.
  - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.
  - C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
  - D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
  - E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
- 12. Antenne Keine externe Antenne an das Gerät anschließen (außer der mitgelieferten Antenne).
- 13. **Wenn das Gerät nicht benutzt wird-** Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum ein Monat oder länger nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
- 14. **Wartung -** Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeintl.com

#### Fehlersuche

Symptome	Mögliches Problem	Lösung
iD85 schaltet nicht ein	Netzadapter ist nicht an eine funktionierende Steckdose oder an den Stromzufuhranschluss auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen	Den Netzadapter an eine funktionierende Steckdose und den Anschlussstecker an den Stromzufuhranschluss des Gerätes anschließen
iD85 reagiert nicht	iD85 muss zurückgesetzt werden	Wenn das Gerät an den Netzstrom angeschlossen ist aber nicht reagiert, versuchen Sie das Gerät wie folgt zurückzusetzen: a) iPhone/iPod aus dem Dock entfernen b) Gerät von der Stromzufuhr trennen c) Backup Batterien entfernen d) Einige Minuten warten, dann erneut versuchen
	iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen.
Batterieentladungs- symbol	Batterien sind zu schwach	Setzen Sie neue Batterien ein
	Batterien wurden nicht ordnungsgemäß eingesetzt	Überprüfen Sie ob die Polarität (+ und – Enden) mit der Zeichnung im Batteriefach übereinstimmt
iPhone/iPod reagiert nicht auf das Gerät/ iPhone/iPod spielt, aber es ist kein Ton zu hören	iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen.
	Ihre iPhone/iPod Software ist zu alt	Software auf Ihrem iPhone/iPod über iTunes auf Ihrem Computer aktualisieren
	iPhone/iPod ist verriegelt/spielt, aber es ist kein Ton zu hören	Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. Stellen Sie vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicher, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das iPhone/iPod Benutzerhandbuch. Siehe weiter oben für Informationen zu Software-Upgrades. Sie müssen Ihr iPhone/iPod möglicherweise zurücksetzen. Schauen Sie in Ihr iPhone/iPod Benutzerhandbuch, um zu erfahren wie das zurücksetzen funktioniert.
	Sie verwenden einen iPod der 1. oder 2. Generation, einen iPod Shuffle oder andere Geräte	Diese iPod Modelle oder anderen Geräte lassen sich mit dem iD85 nicht bedienen
iD85/iPhone/iPod Leistung ist störanfällig	Das iD85 reagiert auf externe Interferenzen	Positionieren Sie das Gerät fern von möglichen externen Interferenzquellen wie z.B Computer, Modems, drahtlose Geräte (Router) oder Neonröhren
Es erklingt kein Ton vom iD85	Die Lautstärke am iD85 ist zu niedrig eingestellt	Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke aufgedreht ist
iPhone/iPod wurde nicht geladen	iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen.
	iPhone/iPod ist verriegelt/ eingefroren iPhone/iPod hat Probleme mit der Batterie	Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das iPhone/iPod Benutzerhandbuch

#### Fehlersuche

Symptome	Mögliches Problem	Lösung
Kein MW Radioton aber andere OK	MW Rahmenantenne ist nicht mit dem Gerät verbunden	Stecker für MW Rahmenantenne in den Eingang auf der Rückseite des Gerätes einstecken
MW Radioempfang ist gestört	MW Rahmenantenne ist nicht ordnungsgemäß positioniert	MW Rahmenantenne vom Netzadapter des Hauptgerätes wegbewegen und für besseren Empfang drehen
Uhrzeit Synchronisation funktioniert nicht	Ältere iPod-Modelle wie z.B. iPod mini unterstützen die Time Sync Funktion nicht	Vergewissern Sie sich, dass Sie ein iPhone oder neueren iPod wie z.B. touch, nano oder classic verwenden. Falls nicht vorhanden, Zeit manuell einstellen (siehe Seite 3)
Ton ist gestört	Lautstärke ist zu hoch eingestellt	Reduzieren Sie die Lautstärke
	Die Tonquelle ist gestört	Falls die originale Tonquelle (MP3) alt oder von schlechter Qualität ist, ist eine Verzerrung mit hochkarätigen Lautsprechern leichter wahrzunehmen. Versuchen Sie eine andere Audioquelle wie z.B. eine Audio CD.
		Falls Sie eine externe Tonquelle, wie z.B einen iPod älterer Generation oder iPod Shuffle benutzen, versuchen Sie an diesem Gerät die Ausgangslautstärke zu reduzieren. Versuchen Sie auch den "Bass Boost" auszustellen
	EQ Einstellungen sind zu hoch. Falls z.B. die Höhen zu hoch eingestellt sind, könnte der 3D Effekt nicht gut klingen	Reduzieren Sie die EQ Einstellungen
Gerät/ Adapter erhitzen sich nach längerem Betrieb bei hoher Lautstärke	Das ist normal	Stellen Sie das Gerät für eine Weile aus oder reduzieren Sie die Lautstärke
Schlummerzeit ist zu lang/kurz	Erwünschte Schlummerzeit ist nicht eingestellt	Drücken und halten Sie die Schlummertaste, drücken Sie dann die + oder - Taste zur Einstellung
Wecker funktioniert nicht	AM/PM Zeit/Wecker nicht korrekt eingestellt	Bei Einstellung der Uhr oder des Weckers, beachten Sie die AM/PM-Anzeige
	Weckzeit- oder Quelle für Wecker 2 ausgewählt, nicht für Wecker 1, oder umgekehrt	Vergewissern Sie sich, dass die Weckzeit und Quelle entsprechend dem Symbol auf dem Display, 1 oder 2, eingestellt ist.
	7-5-2 Tage Einstellung ist nicht korrekt	7-Tage ist der tägliche Wecker, 5-Tage ist Mo-Fr und 2-Tage ist Sa-So. Siehe Seite 3 für Wecker Einstellungen.
	Der Kalender ist nicht korrekt eingestellt und beeinflußt evtl. den 7-5-2 Tage Weckerbetrieb	Siehe Seite 4 für Einstellung Wecker/Kalender.

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeintl.com ©SDI Technologies 2011 - Alle Rechte vorbehalten

iD85GER-111910-A Gedruckt in China